

SENA

SENA



ECONO

CASCO BLUETOOTH®

GUIDA DELL'UTENTE

1.0.0

ITALIAN

GUIDARE CONNESSI

Il casco aperto Bluetooth® Econo consente di ascoltare a tutto volume i propri brani preferiti, parlare tramite intercom con gli amici, ascoltare le indicazioni del GPS ed altro ancora. Grazie alle funzionalità Bluetooth® integrate e ad HD Intercom, mai come ora la tecnologia è stata sinonimo di essenzialità e libertà.



Bluetooth® 3.0



800 metri



Intercom One-to-One



Manopola versatile



Radio FM



Possibilità di aggiornamento del firmware

NOZIONI INTRODUTTIVE

1. Aggiornare il prodotto gratuitamente al firmware più recente per godere appieno delle nuove caratteristiche avanzate di cui è dotato il prodotto. Consultare **sena.com** per scoprire come aggiornare il prodotto.
2. Gli utenti possono seguire Sena su Facebook, YouTube, Twitter e Instagram per ricevere le ultime informazioni sui prodotti, suggerimenti utili e tutti gli annunci relativi ai prodotti Sena.

SENA



SENA Technologies, Inc.

sena.com

Assistenza clienti: support.sena.com

SOMMARIO

1. INFO SUL CASCO BLUETOOTH ECONO 7

1.1	Informazioni generali	7
1.2	Dettagli del prodotto	8
1.2.1	Pulsante del sistema Bluetooth	9
1.3	Contenuto della confezione	9
1.4	Indossare il casco	9
1.4.1	Indossare il casco	9
1.4.2	Rimozione del casco	10
1.4.3	Rimozione della visiera parabrezza	10
1.4.4	Installazione della visiera parabrezza	11
1.4.5	Rimozione del guanciaie	11
1.4.6	Installazione del guanciaie	12
1.4.7	Rimozione dell'imbottitura interna	12
1.4.8	Installazione dell'imbottitura interna	13
1.4.9	Rimozione della visiera parasole	13
1.4.10	Parti interne sganciabili	14
1.5	Ispezione del casco prima di guidare	14
1.5.1	Verifica della parte esterna	14
1.5.2	Verifica del sottogola	14

2. NOZIONI INTRODUTTIVE: SISTEMA BLUETOOTH

2.1	Accensione e spegnimento	15
2.2	Ricarica	16
2.3	Controllo del livello batteria	17
2.4	Regolazione del volume	17

2.5	Software Sena scaricabili	17
2.5.1	Sena Device Manager	17
3.	ACCOPPIAMENTO DEL SISTEMA BLUETOOTH CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH	18
<hr/>		
3.1	Accoppiamento con i cellulari	18
3.2	Accoppiamento con il secondo cellulare	19
4.	USO CON I CELLULARI	19
<hr/>		
4.1	Effettuare e rispondere alle telefonate	19
4.2	Composizione rapida	20
4.2.1	Assegnazione dei numeri di chiamata rapida preimpostati	20
4.2.2	Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati	20
5.	MUSICA STEREO	21
<hr/>		
5.1	Riproduzione della musica con dispositivi Bluetooth	21
6.	INTERCOM BLUETOOTH	21
<hr/>		
6.1	Accoppiamento intercom	21
6.2	Intercom a due voci	22

7. USO DELLA RADIO FM	22
<hr/>	
7.1 Funzionamento Radio FM	22
8. IMPOSTAZIONI GENERALI	23
<hr/>	
8.1 Priorità delle funzioni	23
8.2 Menu configurazione	23
8.2.1 Assegnazione della chiamata rapida	24
8.2.2 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)	25
8.2.3 Messaggi vocali (impostazione predefinita: abilitata)	25
8.2.4 Cancellare tutti gli accoppiamenti	25
8.3 Aggiornamenti firmware	26
9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	26
<hr/>	
9.1 Reset dopo errore	26
9.2 Impostazioni di fabbrica	26
10. MANUTENZIONE E CURA	27
<hr/>	
10.1 Calotta esterna	27
10.2 Rivestimento interno	27
10.3 Conservazione del casco	27
GUIDA RAPIDA	28
<hr/>	

1. INFO SUL CASCO BLUETOOTH ECONO

1.1 Informazioni generali

Questo prodotto è un casco per motocicletta.

Non utilizzarlo per fini diversi dall'andare in motocicletta. Se utilizzato per altri scopi, il casco potrebbe non fornire protezione sufficiente in caso di incidenti.


Nessun casco assicura protezione a chi lo indossa in tutti i possibili scenari.

Per garantire la massima protezione, è necessario che il casco aderisca perfettamente alla testa e che il laccio sia saldamente agganciato sotto il mento. Con il sistema di ritenzione regolato in maniera salda e comoda allo stesso tempo, il casco dovrebbe consentire una visione periferica sufficiente quando fissato. Se il casco è eccessivamente largo, potrebbe muoversi sulla testa durante la guida. Se tirandolo dalla parte posteriore in alto o in avanti è possibile rimuovere il casco, significa che non è stato indossato correttamente. In questo modo il casco potrebbe ostruire la visione durante la guida o sfilarsi in un incidente, causando lesioni personali o morte. Per maggiori dettagli su come indossare e fissare il casco nella maniera corretta, consultare **Sezione 1.4: "Indossare il casco"**.

Il contenuto di questa Guida dell'utente del casco è soggetto a modifiche senza preavviso. Le immagini in essa contenute potrebbero differire dal prodotto reale. I copyright della Guida dell'utente appartengono a Sena Technologies, Inc. È vietata la copia o la riproduzione della **Guida dell'utente** senza previo consenso.

1.2 Dettagli del prodotto


Sinistra



N. Nome

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ① | Microfono |
| ② | Visiera parasole |
| ③ | Visiera parabrezza |
| ④ | Apertura di ventilazione superiore |
| ⑤ | Calotta |
| ⑥ | Apertura di ventilazione posteriore |
| ⑦ | Fermo della visiera |
| ⑧ | Leva della visiera parasole |
| ⑨ | Finitura in gomma |


Parte superiore



N. Nome

- | | |
|---|------------------------------------|
| ① | Apertura di ventilazione superiore |
| ② | Apertura di ventilazione laterale |


Destra



N. Nome

- | | |
|---|---|
| ① | Sottogola |
| ② | Porta di ricarica CC e aggiornamento del firmware |
| ③ | Manopola |
| ④ | Auricolare |
| ⑤ | LED di stato |

1.2.1 Pulsante del sistema Bluetooth



1.3 Contenuto della confezione



Casco
Econo



Sacca
portacasco



Cavo USB
alimentazione
e trasferimento
dati



Adesivi
catarifrangenti
(4)

1.4 Indossare il casco

1.4.1 Indossare il casco


1. Slacciare il sottogola agendo sul sistema di ritenzione.
2. Allargare l'apertura del casco con la mano e infilare la testa nel casco.
3. Stringere il più possibile il sottogola senza che questo causi fastidio.

1.4.2 Rimozione del casco


1. Allacciare il sottogola agendo sul sistema di ritenzione.
2. Tirare delicatamente il sottogola imbottito verso l'esterno ed estrarre il casco dalla testa.

Nota: allacciare il sottogola dopo aver rimosso il casco aiuterà ad evitare di graffiare le superfici su cui viene appoggiato.

Sistema di ritenzione a sgancio rapido




1.4.3 Rimozione della visiera parabrezza




1. Alzare la visiera parabrezza nella posizione di massima apertura.
2. Tirare la leva verso il basso, estraendo al contempo la visiera parabrezza.
3. Ripetere la procedura sull'altro lato.

1.4.4 Installazione della visiera parabrezza




1. Alzare la visiera nella posizione di massima apertura e inserire il gancio C.
2. Tirare la levetta verso il basso e inserire gancio A e gancio B.
3. Ripetere la procedura sull'altro lato.

1.4.5 Rimozione del guanciale




1. Sganciare dal casco i tre bottoni a pressione del guanciale.
2. Rimuovere la parte inferiore di un guanciale da una staffa.
3. Estrarre dal casco la parte posteriore del guanciale.

1.4.6 Installazione del guanciaie




1. Passare il sottogola attraverso il foro del guanciaie, inserire la piastra di plastica del guanciaie nell'interstizio tra la calotta e l'EPS.
2. Inserire la piastra di plastica del guanciaie in una staffa.
3. Agganciare i tre bottoni a pressione del guanciaie alle sedi corrispondenti sul casco.

1.4.7 Rimozione dell'imbottitura interna




1. Tenere ferma l'area vicino a una piastra ed estrarre la piastra.
2. Per rimuovere un'imbottitura posteriore centrale, sganciate i due ganci della staffa dell'imbottitura centrale.

1.4.8 Installazione dell'imbottitura interna




1. Applicare una piastra di plastica all'imbottitura anteriore centrale.
2. Premere i due bottoni a pressione del paranuca fino a sentire un clic.

1.4.9 Rimozione della visiera parasole



1. Fare scorrere la leva della visiera parasole nella direzione indicata dalla freccia in modo da abbassare la visiera parasole.
2. Tenere ferma la mano vicino al gancio della visiera e tirarla nella direzione indicata dalla freccia.
3. Ripetere la procedura sull'altro lato.

1.4.10 Parti interne sganciabili



1.5 Ispezione del casco prima di guidare

1.5.1 Verifica della parte esterna

Verificate regolarmente la presenza di eventuali danni sul casco. Piccoli graffi superficiali non riducono le qualità protettive del casco. In caso di danni più seri (crepe, ammaccature, sfaldature o crepe della vernice, ecc.), il casco non dovrebbe essere più utilizzato.

1.5.2 Verifica del sottogola

1. Assicurarsi che il sottogola passi correttamente sotto il mento.

2. Per testare la tensione del sottogola, inserire il dito indice nel sottogola e tirare. Se il sottogola è lento sotto il mento, è necessario stringerlo. Se il sottogola si allenta quando viene tirato, il casco non è stato indossato correttamente. Slacciare completamente il sottogola e allacciarlo nuovamente, quindi ripetere il test.
3. Se non è possibile stringere il sottogola in modo che aderisca saldamente al mento, verificare che il casco sia ancora della misura giusta.

Nota: ripetere il test dopo ogni regolazione.

⚠ ATTENZIONE: non guidare con il sottogola slacciato o regolato in modo non corretto. Il sottogola dovrebbe aderire correttamente e non allentarsi quando tirato. La fibbia non è stata chiusa in maniera corretta se il sottogola si allenta quando tirato.


2. NOZIONI INTRODUTTIVE: SISTEMA BLUETOOTH

2.1 Accensione e spegnimento

- Accensione
Ruotare premendo la manopola in senso orario per 1 secondo.
- Spegnimento
Tenere premuta la manopola per 5 secondi.

2.2 Ricarica

È possibile caricare il sistema Bluetooth ricorrendo a numerosi metodi comuni, tramite il cavo USB alimentazione e trasferimento dati: Econo è compatibile solo con dispositivi USB di carica con tensione in ingresso pari a 5 V.



In base al metodo utilizzato, la ricarica completa del sistema Bluetooth richiede circa 3 ore.

Nota:

- Togliere il casco durante la ricarica. Il sistema Bluetooth si spegne automaticamente durante la ricarica.
- Con i prodotti Sena può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con approvazione FCC, CE, IC o di altro ente approvato a livello locale riconosciuto da Sena.

2.3 Controllo del livello batteria

In fase di accensione della cuffia, il LED rosso lampeggia rapidamente indicando il livello batteria.

4 lampi = alto, 70 ~ 100%

3 lampi = medio, 30 ~ 70%

2 lampi = basso, 0 ~ 30%

2.4 Regolazione del volume

Ruotando la manopola, è possibile aumentare o abbassare il volume. Il volume è impostato e mantenuto in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio (es. telefono, intercom), anche quando il sistema Bluetooth viene riavviato.

- Diminuzione/Aumento volume
Ruotare la manopola in senso orario o antiorario.

2.5 Software Sena scaricabili

2.5.1 Sena Device Manager

Sena Device Manager consente di aggiornare il firmware e di configurare le relative impostazioni direttamente da PC o da computer Apple. Per ulteriori informazioni sul download di Sena Device Manager, visitare il sito **sena.com**.

3. ACCOPPIAMENTO DEL SISTEMA BLUETOOTH CON ALTRI DISPOSITIVI BLUETOOTH

Prima di usare il sistema Bluetooth con altri dispositivi Bluetooth per la prima volta, è necessario "accoppiarli". In questo modo i dispositivi si riconoscono e comunicano tra loro ogni qualvolta si trovano entro la portata di funzionamento. Il sistema Bluetooth è in grado di accoppiarsi con diversi dispositivi Bluetooth tra cui cellulari, lettori MP3, GPS oppure l'adattatore radio bidirezionale Sena SR10 tramite Accoppiamento con i cellulari e Accoppiamento con il secondo cellulare. Inoltre, il sistema Bluetooth può essere accoppiato con un'altra cuffia Sena o un altro sistema Bluetooth.

3.1 Accoppiamento con i cellulari

1. Spegnerne il sistema Bluetooth.
2. Ruotare premendo la manopola in senso orario per 5 secondi.
3. Ruotare la manopola fino a quando viene emesso il messaggio vocale "**Accoppiamento telefono**". Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono.
4. Selezionare Econo dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il PIN.

3.2 Accoppiamento con il secondo cellulare

Accoppiamento con un altro cellulare, GPS, lettore MP3 o adattatore radio bidirezionale Sena SR10.

1. Spegnerne il sistema Bluetooth.
2. Ruotare premendo la manopola in senso orario per 5 secondi.
3. Ruotare la manopola fino a quando viene emesso il messaggio vocale **"Accoppiamento secondo telefono"**. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono.
4. Selezionare Econo dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il PIN.

4. USO CON I CELLULARI

4.1 Effettuare e rispondere alle telefonate

- Risposta/Conclusione di una chiamata
Premere la manopola.
- Rifiuto di una chiamata
Tenere premuta la manopola per 1 secondo.
- Chiamata tramite Composizione vocale
Ruotare premendo la manopola in senso orario.

4.2 Composizione rapida

4.2.1 Assegnazione dei numeri di chiamata rapida preimpostati

Prima di utilizzare la chiamata rapida, è necessario assegnare i numeri di chiamata rapida. I numeri di chiamata rapida preimpostati possono essere assegnati nel menu impostazioni.

4.2.2 Utilizzo dei numeri di chiamata rapida preimpostati

1. Ruotare premendo la manopola in senso antiorario.
2. Ruotare la manopola per navigare tra i menu.
Vengono emessi dei messaggi vocali per ogni voce del menu.
3. Premere la manopola per selezionare un menu vocale tra i seguenti:

(1) Richiama	(4) Chiamata rapida 3
(2) Chiamata rapida 1	(5) Annulla
(3) Chiamata rapida 2	
4. Per ripetere l'ultimo numero chiamato, premere la manopola quando viene emesso il messaggio vocale **"Richiama"**.
5. Per chiamare uno dei numeri di chiamata rapida, premere la manopola quando viene emesso il messaggio vocale **"Chiamata rapida (#)"**.
6. Se si vuole abbandonare subito la chiamata rapida, ruotare la manopola fino a quando viene emesso il messaggio vocale **"Annulla"**, quindi toccare la manopola.

5. MUSICA STEREO


5.1 Riproduzione della musica con dispositivi Bluetooth

- Riproduzione o messa in pausa della musica
Tenere premuta la manopola per 1 secondo.
- Traccia successiva/precedente
Ruotare premendo la manopola in senso orario o antiorario.

6. INTERCOM BLUETOOTH

6.1 Accoppiamento intercom

Il sistema Bluetooth è in grado di tenere una conversazione intercom solo con un sistema Bluetooth, una cuffia o un casco Sena.



1. Spegnerne i due sistemi Bluetooth (A e B) da accoppiare.
2. Ruotare premendo la manopola in senso orario per 5 secondi.
3. Ruotare la manopola fino a quando viene emesso il messaggio vocale **"Accoppiamento intercom"**.

4. Premere semplicemente la manopola di uno dei due sistemi Bluetooth A o B e attendere che il collegamento intercom sia stabilito automaticamente.

6.2 Intercom a due voci

È possibile iniziare/concludere una conversazione intercom con qualsiasi amico intercom premendo la manopola.

- Inizio/Conclusione di intercom a due voci
Premere la manopola.

7. USO DELLA RADIO FM

7.1 Funzionamento Radio FM

- Avvio o interruzione della Radio FM
Tenere premuta la manopola per 3 secondi.
- Ricerca in avanti/indietro del canale radio
Ruotare premendo la manopola in senso orario o antiorario.

8. IMPOSTAZIONI GENERALI

8.1 Priorità delle funzioni

Il sistema Bluetooth funziona con il seguente ordine di priorità:

(più alta)	Telefono Intercom Bluetooth Radio FM
(più bassa)	Musica stereo Bluetooth

Una funzione con priorità più bassa sarà sempre interrotta da una funzione con priorità più alta.

8.2 Menu configurazione

La configurazione del sistema Bluetooth può essere effettuata tramite le istruzioni del menu vocale, come descritto di seguito.

1. Spegner il sistema Bluetooth.
2. Ruotare premendo la manopola in senso orario per 5 secondi fino a quando viene emesso il messaggio vocale **"Configurazione"**.

Impostazioni di configurazione	Abilitazione/disabilitazione o esecuzione
Accoppiamento telefono	Nessuno
Accoppiamento secondo telefono	Nessuno
Accoppiamento intercom	Nessuno
Chiamata rapida	Eseguire
VOX telefono	Abilitare/Disabilitare
Comando vocale	Abilitare/Disabilitare

Impostazioni di configurazione	Abilitazione/disabilitazione o esecuzione
Cancellare tutti gli accoppiamenti	Eseguire
Reset	Eseguire
Uscita dalla configurazione	Eseguire

8.2.1 Assegnazione della chiamata rapida

1. Per assegnare un numero di telefono alla chiamata rapida, ruotare la manopola fino a quando viene emesso il messaggio vocale **"Chiamata rapida"**.
2. Premere la manopola, quindi viene emesso il messaggio vocale **"Chiamata rapida uno"** e **"Telefono connesso"**.
 - Ruotare la manopola per selezionare uno dei tre numeri di chiamata rapida, mentre viene emesso il messaggio vocale **"Chiamata rapida (#)"**.
3. Chiamando un numero di telefono che si intende assegnare viene emesso un comando vocale, **"Salvare chiamata rapida (#)"**. Il numero di telefono viene automaticamente assegnato al numero di chiamata rapida selezionato. Quindi, la chiamata viene interrotta immediatamente.
4. Per abbandonare il menu, ruotare la manopola in senso orario o antiorario fino a quando viene emesso il messaggio vocale **"Annulla"**, quindi premere la manopola per confermare. Quindi viene emesso un comando vocale, **"Annulla"**.

8.2.2 VOX telefono (impostazione predefinita: abilitata)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo con la voce. Quando viene emessa una suoneria per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono pronunciando ad alta voce una parola come "Ciao" oppure soffiando dell'aria nel microfono. VOX telefono viene disabilitata temporaneamente se si è collegati a intercom. Se questa funzionalità è disabilitata, è necessario premere la manopola per rispondere a una chiamata in arrivo.

8.2.3 Messaggi vocali (impostazione predefinita: abilitata)

I messaggi vocali possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione, ma i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi.

- Comandi vocali per le impostazioni di configurazione
- Messaggi vocali per il reset
- Messaggi vocali per la composizione rapida
- Messaggi vocali per le funzioni della radio FM

8.2.4 Cancellare tutti gli accoppiamenti

Per eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth, ruotare la manopola fino a quando viene emesso il messaggio vocale "**Cancellare tutti gli accoppiamenti**", quindi premere la manopola per confermare.

8.3 Aggiornamenti firmware

Il sistema Bluetooth supporta gli aggiornamenti del firmware. È possibile aggiornare il firmware utilizzando Sena Device Manager. Per verificare il software più recente disponibile per il download, visitare il sito Web Sena Bluetooth **sena.com**.

9. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

9.1 Reset dopo errore

Quando il sistema Bluetooth non funziona correttamente, è possibile resettare facilmente l'unità. Quando il cavo USB di ricarica e trasferimento dati collega una sorgente di alimentazione al sistema, il sistema si spegne automaticamente e si verifica un reset dopo errore.

9.2 Impostazioni di fabbrica

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica della cuffia, utilizzare il Reset in configurazione. La cuffia ripristina automaticamente le impostazioni di fabbrica e si spegne.

10. MANUTENZIONE E CURA

10.1 Calotta esterna

Rimuovere gli insetti dalla parte esterna utilizzando un panno morbido e un po' d'acqua.

Nota: non utilizzare benzina, gasolio, diluenti o solventi per pulire il casco. Tali sostanze possono provocare seri danni al casco, sebbene i danni derivanti potrebbero non essere visibili. Pertanto la funzione di massima protezione del casco non può essere più garantita.

10.2 Rivestimento interno

Il rivestimento interno del casco è completamente rimovibile. L'imbottitura interna può essere lavata a mano con sapone delicato alla temperatura massima di 30 °C (86 °F). Lasciare asciugare il rivestimento a temperatura ambiente.

10.3 Conservazione del casco

Riporre il casco in un luogo asciutto, buio e ben ventilato, fuori dalla portata dei bambini o degli animali. Mettere sempre il casco in una posizione tale che non possa cadere a terra. In caso contrario, i danni che ne derivano non sono coperti dalla garanzia.

GUIDA RAPIDA

Tipo	Funzionamento	Comando pulsante
Funzione di base	Accensione	Ruotare premendo la manopola in senso orario per 1 secondo
	Spegnimento	Tenere premuta la manopola per 5 secondi
	Regolazione del volume	Ruotare la manopola
Telefono	Risposta e conclusione di una chiamata	Premere la manopola
	Composizione vocale	Ruotare premendo la manopola in senso orario
	Chiamata rapida	Ruotare premendo la manopola in senso antiorario
	Rifiuto di una chiamata in arrivo	Tenere premuta la manopola per 1 secondo
Intercom	Avvio/Interruzione Intercom	Premere la manopola
Musica	Riproduzione/pausa	Tenere premuta la manopola per 1 secondo
	Traccia successiva/precedente	Ruotare premendo la manopola in senso orario/antiorario
Radio FM	Accensione/spegnimento Radio FM	Tenere premuta la manopola per 3 secondi
	Ricerca in avanti/indietro	Ruotare premendo la manopola in senso orario/antiorario
Menu configurazione		<ol style="list-style-type: none"> 1. Spegnerne il sistema Bluetooth 2. Ruotare premendo la manopola in senso orario per 5 secondi

SENA

Copyright © 2019 Sena Technologies, Inc.
Tutti i diritti riservati.



© 1998-2019 Sena Technologies, Inc. Tutti i diritti riservati.

Sena Technologies, Inc. si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti al prodotto senza preavviso.



Sena™ è un marchio di Sena Technologies, Inc. e delle sue controllate situate negli USA e in altri Paesi.

SF1™, SF2™, SF4™, SFR™, SRL™, Momentum™, Momentum INC™, Momentum Lite™, Momentum Pro™, Momentum INC Pro™, Cavalry™, 30K™, 20S EVO™, 20S™, 10S™, 10C™, 10C PRO™, 10U™, 10Upad™, 10R™, 3S™, SMH5™, SMH5-FM™, SMH5 MultiCom™, SMH10™, SMH10R™, SPH10™, SPH10H-FM™, Savage™, Prism Tube WiFi™, Prism™, Bluetooth Audio Pack for GoPro®, R1™, RC3™, RC4™, Handlebar Remote™, Wristband Remote™, PowerPro Mount™, Powerbank™, FreeWire™, WiFi Docking Station™, +mesh™, Econo™, SR10™, SM10™, X1™, Expand™, Tufftalk™, Tufftalk Lite™, Tufftalk M™ sono marchi registrati di Sena Technologies, Inc. o delle sue controllate. Questi marchi non possono essere usati senza l'esplicito consenso di Sena.



GoPro® è un marchio registrato di Woodman Labs, San Mateo, California. Sena Technologies, Inc. ("Sena") non è una consociata di Woodman Labs, Inc. Il Bluetooth Pack per GoPro® di Sena è un accessorio postvendita appositamente progettato e prodotto da Sena Technologies, Inc. per GoPro® Hero3 ed Hero4 che offre funzionalità Bluetooth.

La parola e i loghi Bluetooth® sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsivoglia utilizzo di tali marchi da parte di Sena è concesso in licenza. iPhone® ed iPod® touch sono marchi registrati di Apple Inc.

Indirizzo: 152 Technology Drive Irvine, CA 92618